


## BERÜHRUNGSSCHUTZ

### ConnectorCover

Der Berührungsschutz **ConnectorCover** deckt die Verschraubungen zwischen Gerät und Heizschlauch bzw. zwischen Heizschlauch und Auftragskopf ab und garantiert eine sichere und energieoptimierte Produktion. Die **ConnectorCovers** schützen den Bediener vor Verbrennungen bei Berührung und reduzieren die Wärmeabstrahlung an den Verbindungsstellen.



### Ausführungen

0° gerade



45° abgewinkelt



90° abgewinkelt



## Artikel-Nummern

| Artikel | Bezeichnung           | Nennweite (NW) | Schlüsselweite (SW) | Heizschlauchtyp |
|---------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 169497  | ConnectorCover HM 0°  | NW 6           | SW 17               | Ro              |
| 169498  | ConnectorCover HM 0°  | NW 6           | SW 19               | T               |
| 169500  | ConnectorCover HM 45° | NW 6           | SW 17 / 19          | Ro / T          |
| 169502  | ConnectorCover HM 90° | NW 6           | SW 17 / 19          | Ro / T          |
| 169498  | ConnectorCover HM 0°  | NW 8           | SW 19               | Ro              |
| 169499  | ConnectorCover HM 0°  | NW 8           | SW 22               | T               |
| 169501  | ConnectorCover HM 45° | NW 8           | SW 19 / 22          | Ro / T          |
| 169503  | ConnectorCover HM 90° | NW 8           | SW 19 / 22          | Ro / T          |

## Heizschlauchtypen

Die Heizschläuche unterscheiden sich in den Verschraubungen und den Nennweiten.

NW 6 / Typ T

NW 6 / Typ Ro

NW 8 / Typ Ro

NW 8 / Typ T

